CR 7 VET 2.0 XPS07.1V...



DE Montage- und Gebrauchsanweisung





Inhalt

Wichtige Informationen

1	Zu die	esem Dokument	3
	1.1	Warnhinweise und Symbole	3
	1.2	Urheberrechtlicher Hinweis	4
2	Siche	rheit	4
	2.1	Zweckbestimmung	4
	2.2	Bestimmungsgemäße Verwen-	
		dung	4
	2.3	Nicht bestimmungsgemäße Ver-	
		wendung	5
	2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise .	5
	2.5	Fachpersonal	5
	2.6	Schutz vor elektrischem Strom.	5
	2.7	Nur Originalteile verwenden	6
	2.8	Transport	6
	2.9	Entsorgung	6
	2.10	Schutz vor Bedrohungen aus	
		dem Internet	6

Produktbeschreibung

		-	
3	Über	sicht	7
	3.1	Lieferumfang	8
	3.2	Zubehör	8
	3.3	Optionale Artikel	8
	3.4	Verbrauchsmaterial	8
	3.5	Verschleiß- und Ersatzteile	8
4	Tech	nische Daten	10
	4.1	Speicherfolienscanner	
		(XPS07.1V1)	10
	4.2	Speicherfolie	13
	4.3	Typenschild	15
	4.4	Konformitätsbewertung	15
	4.5	Vereinfachte Konformitätserklä-	
		rung	15
5	Funk	tion	15
	5.1	Speicherfolienscanner	15
	5.2	Speicherfolie	16
	5.3	Lichtschutzhülle	17
	5.4	Abdeckhaube	17

5.5 Aufbissschutz (optional) 17

Montage

6	Vorau	ıssetzungen	18
	6.1	Aufstellungsraum	18
	6.2	Systemanforderungen	18
	6.3	Monitor	18
7	Instal	lation	18
	7.1	Gerät aufstellen	18
	7.2	Elektrischer Anschluss	19
	7.3	Gerät an Netzwerk anschließen .	20
8	Inbet	riebnahme	22
	8.1	Netzwerk einstellen	22
	8.2	Gerät konfigurieren	22
	8.3	Sicherheitseinstellungen	22
	8.4	Gerät testen	23
	8.5	Röntgengeräte einstellen	24
	8.6	Prüfungen bei Inbetriebnahme	24



Gebrauch

9	Speic	herfolien richtig verwenden	25
10	Bedie	nung	26
	10.1	Gerät einschalten	26
	10.2	Zuführeinsatz wechseln	27
	10.3	Röntgen	28
	10.4	Bilddaten auslesen über Com-	
		puter ohne SmartScan	31
	10.5	Bilddaten auslesen über Com-	~ ~
		puter mit SmartScan	32
	10.6	Speicherfolie löschen	33
	10.7	Gerät ausschalten	33
11	Reinig	ung und Desinfektion	34
	11.1	Speicherfolienscanner	34
	11.2	Lichtschutzhülle	35
	11.3	Speicherfolie	35
	11.4	Abdeckhaube	35
12	Wartu	ng	36
	12.1	Empfohlener Wartungsplan	36

Inhalt



Fehlersuche

13	Tipps	für Anwender und Techniker	37
	13.1	Fehlerhaftes Röntgenbild	37
	13.2	Fehler in der Software	39
	13.3	Fehler am Gerät	41
	13.4	Fehlermeldungen am Display	43



Anhang

14	Scanz	zeiten	46
15	Datei	größen (unkomprimiert)	47
16	Adres	sen	48
	16.1	iM3 Pty Itd Australia	48
	16.2	iM3 Dental Limited	48
	16.3	iM3 Inc. USA	48

Wichtige Informationen

Zu diesem Dokument

Diese Montage- und Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes.

> Bei Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in dieser Montage- und Gebrauchsanweisung übernimmt DÜRR MEDICAL keinerlei Gewährleistung oder Haftung für den sicheren Betrieb und die sichere Funktion des Geräts.

Die deutsche Montage- und Gebrauchsanweisung ist die Originalanleitung. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der Originalanleitung. Diese Gebrauchsanweisung gilt für:

CR 7 VET 2.0 (XPS07.1V1) REF: 2137100500

1.1 Warnhinweise und Symbole

Warnhinweise

ļ

Die Warnhinweise in diesem Dokument weisen auf mögliche Gefahr von Personen- und Sachschäden hin.

Sie sind mit folgenden Warnsymbolen gekennzeichnet:

Allgemeines Warnsymbol

Die Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

SIGNALWORT

Beschreibung der Art und Quelle der Gefahr

Hier stehen die möglichen Folgen bei Missachtung des Warnhinweises

> Diese Maßnahmen beachten, um die Gefahr zu vermeiden.

Mit dem Signalwort unterscheiden die Warnhinweise vier Gefahrenstufen:

- GEFAHR

Unmittelbare Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod

– WARNUNG

Mögliche Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod

- VORSICHT Gefahr von leichten Verletzungen
- ACHTUNG Gefahr von umfangreichen Sachschäden

Weitere Symbole

Diese Symbole werden im Dokument und auf oder in dem Gerät verwendet:



Hinweis, z. B. besondere Angaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwendung des Gerätes.



Bestellnummer



Seriennummer





CE-Kennzeichnung

Konformitätskennzeichen des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland



Hersteller



Herstellungsdatum



Nach EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) sachgerecht entsorgen.



Elektronische Begleitpapiere beachten.



Gebrauchsanweisung befolgen.



Handschutz benutzen.



Gerät spannungsfrei schalten.



Nicht wiederverwenden



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor Laserstrahlen



Oben / aufrecht lagern und transportieren

Trocken aufbewahren

Stapelbegrenzung



Untere und obere Luftfeuchtigkeitsbearenzuna



Untere und obere Temperaturbegrenzung

Untere und obere atmosphärische Druckbegrenzuna



Zerbrechlich, vorsichtig behandeln



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

1.2 Urheberrechtlicher Hinweis

Alle angegebenen Schaltungen. Verfahren. Namen, Softwareprogramme und Geräte sind urheberrechtlich geschützt.

Der Nachdruck der Montage- und Gebrauchsanweisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von DÜRR MEDICAL gestattet.

Sicherheit 2

Das Gerät wurde so entwickelt und konstruiert, dass Gefährdungen bei bestimmungsgemäßer Verwendung weitgehend ausgeschlossen sind. Trotzdem kann es zu folgenden Restrisiken kommen[.]

- Personenschaden durch Fehlbenutzung/Missbrauch
- Personenschaden durch mechanische Einwirkungen
- Personenschaden durch elektrische Spannung
- Personenschaden durch Strahlung
- Personenschaden durch Brand
- Personenschaden durch thermische Einwirkung auf die Haut
- Personenschaden durch mangelnde Hygiene, z. B. Infektion

2.1 Zweckbestimmuna

CB 7 VFT 2 0

Das Gerät ist ausschließlich für das Abtasten und Verarbeiten von Bilddaten einer Speicherfolie im veterinär-medizinischen Bereich bestimmt.

Lichtschutzhülle

Die Lichtschutzhülle hat die Aufgaben:

- die Speicherfolie vor Licht zu schützen und dadurch vor ungewolltem Löschen
- vor Kreuzkontamination zu schützen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

CB 7 VET 2.0

Für den Betrieb des Gerätes darf nur das von DÜRR MEDICAL hergestellte oder mit DÜRR MEDICAL gekennzeichnete Zubehör und optionale Artikel verwendet werden.

Für die Reinigung und Desinfektion des Gerätes nur die vom Hersteller benannten oder freigegebenen Desinfektions- und Reinigungsmittel verwenden.

Lichtschutzhülle

Die Lichtschutzhülle ist ein Einwegartikel. Die Lichtschutzhülle ist ausschließlich für die Verwendung mit von DÜRR MEDICAL hergestellten oder mit DÜRR MEDICAL gekennzeichneten Speicherfolienscannern bzw. Speicherfolien bestimmt.

2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

CR 7 VET 2.0

Das Gerät ist nicht zur dauerhhaften Überwachung geeignet.

Das Gerät darf nicht in Operationsräumen oder ähnlichen Räumen betrieben werden, wo Gefahren durch Zündung brennbarer Gemische entstehen können.

Lichtschutzhülle

Eine Mehrfachanwendung und die Wiederaufbereitung entgegen der Vorgaben des Herstellers gelten als nicht bestimmungsgemäß. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Die Verwendung des Zubehörs in Kombination mit anderen Speicherfolienscannern, die nicht von DÜRR MEDICAL hergestellt oder mit DÜRR MEDICAL gekennzeichnet sind und Speicherfolien, die nicht von DÜRR MEDICAL hergestellt oder mit DÜRR MEDICAL gekennzeichnet sind.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beim Betrieb des Gerätes die Richtlinien, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften beachten, die am Einsatzort gelten.
- Vor jeder Anwendung Funktion und Zustand des Gerätes pr
 üfen.
- Gerät nicht umbauen oder verändern.
- Montage- und Gebrauchsanweisung beachten.
- Montage- und Gebrauchsanweisung f
 ür den Anwender jederzeit zug
 änglich beim Ger
 ät bereitstellen.

2.5 Fachpersonal

Bedienung

Personen, die das Gerät bedienen, müssen aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse eine sichere und sachgerechte Handhabung gewährleisten.

- Jeden Anwender in die Handhabung des Gerätes einweisen oder einweisen lassen.

Montage und Reparatur

 Montage, Neueinstellungen, Änderungen, Erweiterungen und Reparatur vom Hersteller oder von einer vom Hersteller dazu autorisierten und qualifizierten Stelle ausführen lassen.

2.6 Schutz vor elektrischem Strom

- Bei Arbeiten am Gerät die entsprechenden elektrischen Sicherheitsvorschriften beachten.
- Niemals gleichzeitig den Patienten und offene Steckverbindungen oder metallische Teile des Gerätes berühren.
- Beschädigte Leitungen und Steckvorrichtungen sofort ersetzen.

EMV beachten

- Das Gerät ist für den Betrieb in professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens (gemäß IEC 60601-1-2) bestimmt. Wenn das Gerät in einer anderen Umgebung betrieben wird, mögliche Auswirkungen auf die elektromagnetische Verträglichkeit beachten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von HF-Chirurgiegeräten und MRT-Geräten betreiben.
- Mindestens 30 cm Abstand zwischen dem Gerät und anderen elektronischen Geräten halten.
- Beachten, dass Kabellängen und Kabelverlängerungen Auswirkungen auf die elektromagnetische Verträglichkeit haben.

Es sind keine Wartungsmaßnahmen zum Erhalt der EMV-Basisicherheit erforderlich.

ACHTUNG

Negative Auswirkungen auf EMV durch nicht freigegebenes Zubehör

- > Nur das vom Hersteller benannte oder freigegebene Zubehör verwenden.
- Das Verwenden von anderem Zubehör kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.

ACHTUNG

Fehlerhafte Betriebsweise durch die Verwendung unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form

- > Das Gerät nicht mit anderen Geräten stapeln.
- Falls nicht vermeidbar sollte das Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden um sicherzustellen, dass diese ordnungsgemäß arbeiten.

ACHTUNG

Minderung der Leistungsmerkmale durch unzureichenden Abstand zwischen Gerät und tragbaren HF- Kommunikationsgeräten

Mindestens 30 cm Abstand zwischen dem Gerät (einschließlich Teilen und Leitungen des Gerätes) und tragbaren HF-Kommunikationsgeräten (Funkgeräten) (einschließlich deren Zubehör wie z. B. Antennenkabel und externe Antennen) einhalten.

2.7 Nur Originalteile verwenden

- Nur vom Hersteller benanntes oder freigegebenes Zubehör und optionale Artikel verwenden.
- Nur Original-Verschlei
 ßteile und -Ersatzteile verwenden.

Der Hersteller und der Vertreiber übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör, optionalen Artikeln und anderen als den Original-Verschleißteilen und -Ersatzteilen entstanden sind.

Durch die Verwendung von nicht freigegebenem Zubehör, optionalen Artikeln und anderen als den Original-Verschleißteilen und -Ersatzteilen (z. B. Netzkabel) kann die elektrische Sicherheit und die EMV negativ beeinflusst werden.

2.8 Transport

Die Original-Verpackung bietet optimalen Schutz des Gerätes während des Transports.

Bei Bedarf kann die Original-Verpackung für das Gerät bestellt werden.



Für Schäden beim Transport wegen mangelhafter Verpackung übernehmen der Hersteller und der Vertreiber auch innerhalb der Gewährleistungsfrist keine Haftung.

- Gerät nur in Original-Verpackung transportieren.
- Verpackung von Kindern fernhalten.
- Gerät keinen starken Erschütterungen aussetzen.

2.9 Entsorgung

Nach EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) sachgerecht entsorgen.



Eine Übersicht über die Abfallschlüssel der DÜRR MEDICAL Produkte finden Sie im Downloadbereich unter *www.duerrmedical.de* (Dokument Nr. GA10100002).

Speicherfolie

Die Speicherfolie enthält Bariumverbindungen.

- Speicherfolie gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften fachgerecht entsorgen.
- In Europa Speicherfolie gemäß Abfallschlüssel 20 03 01 "Gemischte Siedlungsabfälle" entsorgen.

2.10 Schutz vor Bedrohungen aus dem Internet

Das Gerät wird mit einem Computer verbunden, der an das Internet angeschlossen werden kann. Deshalb muss das System vor Bedrohungen aus dem Internet geschützt werden.

- Regelmäßige Datensicherung durchführen.
- Zugriff auf Geräte nur für vertrauenswürdige Benutzer ermöglichen, z. B. durch Benutzername und Passwort.
- Sicherstellen, dass nur vertrauenswürdige Inhalte heruntergeladen werden. Nur Softwareund Firmware-Updates installieren, die vom Hersteller authentifiziert sind.

Produktbeschreibung

3 Übersicht





- 1 CR 7 VET 2.0 Speicherfolienscanner
- 2 Zuführeinsätze (S2 und S4)
- 3 Netzwerkkabel (3 m)
- 4 Netzteil mit Länderadapter





3.1 Lieferumfang

Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten (variantenspezifische Abweichungen, z. B. durch länderspezifische Vorschriften und Einfuhrbestimmungen möglich):

CR 7 VET 2.0

Speicherfolienscanner 2137110001

- CR 7 VET 2.0 Basisgerät
- Netzteil
- Netzwerkkabel (3 m)
- Abdeckung Geräteanschlüsse
- Zuführeinsätze:
 - S2 (am Gerät montiert)
 - S4
- Speicherfolien-Reinigungstuch
- Abdeckhaube
- Kurzinformation

3.2 Zubehör

Folgende Artikel sind notwendig für den Betrieb des Gerätes, abhängig von der Anwendung:

Speicherfolien

- Speicherfolie IPX Size 0
- Speicherfolie IPX Size 1
- Speicherfolie IPX Size 2
- Speicherfolie IPX Size 3
- Speicherfolie IPX Size 4
- Speicherfolie IPX Size 4C
- Speicherfolie IPX Size 5
- Speicherfolie IPX Size R3

Lichtschutzhüllen

- Lichtschutzhülle Plus Size 0 / R3
- Lichtschutzhülle Plus Size 1
- Lichtschutzhülle Plus Size 2
- Lichtschutzhülle Plus Size 3
- Lichtschutzhülle Plus Size 4
- Lichtschutzhülle Plus Size 4C
- Lichtschutzhülle Plus Size 5

3.3 Optionale Artikel

Folgende Artikel sind optional mit dem Gerät verwendbar:

Smart Reader VET	2162100020
Wandhalterung	2144100021
Ablage für Zuführeinsätze	2144100079
VistaScan Aufbissschutz S4 (100	
Stück)	2130-074-03

3.4 Verbrauchsmaterial

Folgende Materialien werden während des Betriebs des Gerätes verbraucht und müssen nachbestellt werden:

Reinigung und Desinfektion

IP-Cleaning Wipes (10x10 Stück) .CCB351A0101

Lichtschutzhüllen

Bezeichnung	Best. Nr. Dürr Medical	Best. Nr. iM3
Lichtschutzhülle Plus Size 0 / R3	2134-080-00	X7101
Lichtschutzhülle Plus Size 1	2134-081-00	X7111
Lichtschutzhülle Plus Size 2	2134-082-00	X7122
Lichtschutzhülle Plus Size 3	2134-083-00	X7133
Lichtschutzhülle Plus Size 4	2134-084-00	X7144
Lichtschutzhülle Plus Size 4C	2134108800	XC144
Lichtschutzhülle Plus Size 5	2134-085-00	X7155

3.5 Verschleiß- und Ersatzteile

Speicherfolien

Bezeichnung	Best. Nr. Dürr Medical	Best. Nr. iM3
Speicherfolie S0 IPX 2 x 3 cm (2 Stück)	21341040 50	IPXS0
Speicherfolie S1 IPX 2 x 4 cm (2 Stück)	21341041 50	IPXS1
Speicherfolie S2 IPX 3 x 4 cm (4 Stück)	21341042 50	IPXS2
Speicherfolie S3 IPX 2,7 x 5,4 cm (2 Stück)	21341043 50	IPXS3
Speicherfolie S4 IPX 5,7 x 7,6 cm (1 Stück)	21341044 50	IPXS4
Speicherfolie S4C IPX 4,8 x 5,4 cm (1 Stück)	21341048 50	IPXS4C
Speicherfolie S5 IPX 5,7 x 9,4 cm (1 Stück)	21341045 50	IPXS5

Bezeichnung	Best. Nr. Dürr Medical	Best. Nr. iM3
Speicherfolie R3 IPX 2,2 x 5,4 cm (2 Stück)	21341047 50	IPXS3



Weitere Speicherfolien-Formate auf Anfrage

Zuführeinsätze

Zuführeinsatz S0 / R3 (1 Stück)	2144100187
Zuführeinsatz S1 (1 Stück)	2144100188
Zuführeinsatz S2 (1 Stück)	2144100189
Zuführeinsatz S3 (1 Stück)	2144100193
Zuführeinsatz S4 / S5 (1 Stück)	2144100194
Zuführeinsatz S4C (1 Stück)	2137100045



Weitere Informationen zu den Ersatzteilen auf Anfrage

4 Technische Daten

4.1 Speicherfolienscanner (XPS07.1V1...)

Elektrische Daten Netzteil		
Nenneingangsspannung	V AC	100 - 240
Frequenz	Hz	50/60
Nennausgangsspannung	V DC	24
Max. Ausgangsstrom	А	1,25
Elektrische Daten Gerät		
Spannung	V DC	24
Max. Stromaufnahme	А	1,25
Leistung	W	< 30
Schutzart		IP20
Allgemeine technische Daten		
Maße (B x H x T)	mm	211 x 249 x 258
	in	8,31 x 9,80 x 10,16
Gewicht	kg	ca. 5,1
	lb	ca. 11,24
Pixelgröße (wählbar)	μm	12,5 - 50
Max. theoretische Auflösung	Linienpaare/ mm (Lp/mm)	ca. 40
Netzwerkanschluss		
Netzwerkanschluss LAN-Technologie		Ethernet
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard		Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate	Mbit/s	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker	Mbit/s	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart	Mbit/s	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp	Mbit/s	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel	Mbit/s	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betrief Temperatur	Mbit/s b	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35
NetzwerkanschlussLAN-TechnologieStandardDatenrateSteckerAnschlussartKabeltypUmgebungsbedingungen bei BetrielTemperatur	Mbit/s b °C °F	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betrief Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit	Mbit/s b °C °F %	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck	Mbit/s b C °C °F % hPa	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck Höhe über Meeresspiegel	Mbit/s b C °C °F % hPa m	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060 < 2000
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck Höhe über Meeresspiegel	Mbit/s b C °C °F % hPa m ft	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X \geq CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060 < 2000 < 6562
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck Höhe über Meeresspiegel	Mbit/s b C °C °F % hPa m ft ung und Transport	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060 < 2000 < 6562
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck Höhe über Meeresspiegel Umgebungsbedingungen bei Lageru Temperatur	Mbit/s b C °C °F % hPa m ft ung und Transport °C	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X ≥ CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060 < 2000 < 6562
Netzwerkanschluss LAN-Technologie Standard Datenrate Stecker Anschlussart Kabeltyp Umgebungsbedingungen bei Betriel Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Luftdruck Höhe über Meeresspiegel Umgebungsbedingungen bei Lageru Temperatur	Mbit/s b C C ° F % A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Ethernet IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 100/1000 RJ45 Auto MDI-X \geq CAT5e +10 bis +35 +50 bis +95 20 - 80 750 - 1060 < 2000 < 6562 -20 bis + 60 -4 bis +140

2137100008L01 2311V001

Umgebungsbedingungen bei Lagerung	g und Transport	
Relative Luftfeuchtigkeit	%	10 - 95
Luftdruck	hPa	750 - 1060
		-
nach IEC 60825-1: 2014		I
Laserquelle		
Laser Klasse nach IEC 60825-1:2014		3B
Wellenlänge λ	nm	639
Leistung	mW	<12
Technische Daten RFID-Modul		
Frequenz	MHz	13,56
Modulation		ASK
Elektromagnetische Verträglichkeit (EN Störaussendungsmessungen	/IV)	
HF-Aussendung nach CISPR 11		Gruppe 1 Klasse B
Störspannung am Stromversorgungsanso CISPR 11:2009+A1:2010	chluss	erfüllt
Elektromagnetische Störstrahlung CISPR 11:2009+A1:2010		erfüllt
Elektromagnetische Verträglichkeit (EN Störfestigkeitsmessungen Umhüllung	/IV)	
Störfestigkeit gegen Entladung statischer IEC 61000-4-2:2008 ± 8 kV Kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft	Elektrizität	erfüllt
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektri Felder IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM bei 1 kHz	omagnetische	erfüllt
Störfestigkeit gegen Nahfelder von drahtle munikationsgeräten IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 Siehe Tabelle Störfestigkeitspegel gegen I drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten	osen HF-Kom- Nahfelder von	erfüllt

Störfestigkeitspegel gegen Nahfelder von drahtlosen HF-Kommunikationsgeräten			
Funkdienst	Frequenzband MHz	Prüfpegel V/m	
TETRA 400	380 - 390	27	
GMRS 460 FRS 460	430 - 470	28	
LTE Band 13, 17	704 - 787	9	
GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE Band 5	800 - 960	28	
GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE Band 1, 3, 4, 25 UMTS	1700 - 1990	28	
Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE Band 7	2400 - 2570	28	
WLAN 802.11 a/n	5100 - 5800	9	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeitsmessungen Versorgungseingang			
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stör- größen/Bursts - Wechselspannungsnetz IEC 61000-4-4:2012 ± 2 kV 100 kHz Wiederholfrequenz	erfü	illt	
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen/Surges IEC 61000-4-5:2005 ± 0,5 kV, ± 1 kV	erfü	illt	
Störfestigkeit gegen leitungsführende Störgrößen, indu- ziert durch hochfrequente Felder - Wechselspannungs- netz IEC 61000-4-6:2013 3 V 0,15 - 80 MHz 6 V ISM-Frequenzbändern 0,15 - 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz	erfü	illt	
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunter- brechungen und Spannungsschwankungen IEC 61000-4-11:2004	erfü	illt	

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeitsmessungen SIP/SOP	
Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität IEC 61000-4-2:2008 ± 8 kV Kontakt ± 2kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV Luft	erfüllt
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stör- größen/Bursts - E/A, SIP/SOP-Tore IEC 61000-4-4:2012 ± 1 kV 100 kHz Wiederholfrequenz	erfüllt
Störfestigkeit gegen leitungsführende Störgrößen, indu- ziert durch hochfrequente Felder - SIP/SOP-Tore IEC 61000-4-6:2013 3 V 0,15 - 80 MHz 6 V ISM-Frequenzbänder 0,15 - 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz	erfüllt

4.2 Speicherfolie

Umgebungsbedingungen bei Betrieb				
Temperatur	°C	18 - 45		
	°F	64 - 113		
Relative Luftfeuchtigkeit	%	< 80		
Umgebungsbedingungen bei Lagerung u	and Transport			
Temperatur	°C	< 45		
	°F	< 113		
Relative Luftfeuchtigkeit	%	< 80		
Abmessungen Speicherfolien intraoral				
Size 0	mm	22 x 35		
	in	0,87 x 1,38		
Size 1	mm	24 x 40		
	in	0,94 x 1,57		
Size 2	mm	31 x 41		
	in	1,22 x 1,61		
Size 3	mm	27 x 54		
	in	1,06 x 2,13		
Size 4	mm	57 x 76		
	in	2,24 x 2,99		
Size 4C	mm	48 x 54		
	in	1,89 x 2,13		

Produktbeschreibung

Abmessungen Speicherfolien intraoral			
Size 5	mm	57 x 94	
	in	2,24 x 3,70	
Size R3	mm	22 x 54	
	in	0,87 x 2,13	

4.3 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.



REF Bestellnummer

SN Seriennummer

4.4 Konformitätsbewertung

Das Gerät wurde nach den relevanten Richtlinien der europäischen Union einem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen. Das Gerät entspricht den geforderten grundlegenden Anforderungen.

4.5 Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät unter anderem der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist im Download-Center verfügbar:



http://q-r.to/VET-downloads

5 Funktion





- 1 Zuführeinsatz
- 2 Bedienelemente und Display
- 3 Ausgabefach

Mit dem Speicherfolienscanner werden auf einer Speicherfolie gespeicherte Bilddaten ausgelesen und an eine Imaging-Software (z. B. Vet-Exam Pro) auf einem Computer übertragen.

Der Transportmechanismus führt die Speicherfolie durch das Gerät. In der Ausleseeinheit tastet ein Laser die Speicherfolie ab. Die abgetasteten Daten werden in ein digitales Bild umgewandelt und an die Imaging-Software übertragen. Nach dem Abtasten durchläuft die Speicherfolie die Löscheinheit. Die verbleibenden Bilddaten auf der Speicherfolie werden mit Hilfe von starkem Licht gelöscht.

Anschließend wird die Speicherfolie für einen erneuten Gebrauch ausgegeben.

Bedienelemente



- 1 Ein/Aus-Taste
- 2 Bestätigungstaste
- 3 Display

Ein/Aus-Taste

Die Ein/Aus-Taste zeigt unterschiedliche Gerätezustände an:

- Gerät aus Zum Starten die Ein-Aus-Taste drücken.
- d) Gerät fährt hoch oder ist betriebsbereit Sobald das Gerät verwendet werden kann, wird der Startbildschirm angezeigt.

Bestätigungstaste

Mit der Bestätigungstaste werden Meldungen auf dem Display bestätigt. Die Taste blinkt, wenn eine zu bestätigende Meldung angezeigt wird.

Display

Das Display zeigt Informationen an, die von der Imaging-Software zur Verfügung gestellt werden.

Anschlüsse

Die Anschlüsse sind auf der Rückseite des Gerätes, unter der Abdeckung.



- 1 USB-Anschluss (weiteres Zubehör)
- 2 Netzwerkanschluss
- 3 Reset-Taste
- 4 Anschluss für Netzteil

SmartScan

Mit SmartScan wird über die Imaging-Software eine Speicherfolie einem bestimmten Patienten zugeordnet.

Sobald eine Speicherfolie in der Imaging-Software einem Patienten zugeordnet wurde, gehen alle Geräte, die SmartScan unterstützen, in Aufnahmebereitschaft. Anschließend können Speicherfolien, die zuvor mit einem Patienten verknüpft wurden, an einem beliebigen Gerät in beliebiger Reihenfolge eingelesen werden. Die Bilder werden dann von der Imaging-Software automatisch diesem Patienten zugeordnet. SmartScan funktioniert mit folgenden Imaging-Programmen:

- Vet-Exam Pro von DÜRR MEDICAL

5.2 Speicherfolie

Die Speicherfolie speichert Röntgenenergie, die durch Anregung mit einem Laser in Form von Licht wieder emittiert wird. Dieses Licht wird im Speicherfolienscanner in Bildinformation gewandelt.

Die Speicherfolie hat eine aktive und eine inaktive Seite. Die Speicherfolie muss immer auf der aktiven Seite belichtet werden. Die Speicherfolie kann bei sachgemäßem Umgang mehrere hundert Mal belichtet, ausgelesen und gelöscht werden, solange keine mechanische Beschädigung vorliegt. Bei Beschädigungen wie z. B. zerstörte Schutzschicht oder sichtbare Kratzer, die die diagnostische Aussagekraft beeinträchtigen, muss die Speicherfolie getauscht werden.

Intraoral



Die Positionierhilfe ist im Röntgenbild sichtbar und erleichtert die Orientierung bei der Diagnose.

> Für das Gerät ausschließlich Speicherfolie IPX verwenden. Wird eine andere Speicherfolie verwendet, kann diese vom Gerät nicht gelesen werden.

5.3 Lichtschutzhülle

Die Lichtschutzhülle schützt die Speicherfolie vor Licht.

5.4 Abdeckhaube

Die Abdeckhaube schützt das Gerät vor Staub und Schmutz, z. B. bei längerem Nichtgebrauch.



5.5 Aufbissschutz (optional)



Der Aufbissschutz schützt die Speicherfolie S4, zusätzlich zur Lichtschutzhülle, vor stärkeren mechanischen Beschädigungen, z. B. zu starkes Aufbeißen bei der Röntgenaufnahme.

' Montage

Nur ausgebildete Fachkräfte oder von DÜRR MEDICAL geschultes Personal dürfen das Gerät aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen.

6 Voraussetzungen

6.1 Aufstellungsraum

Der Aufstellungsraum muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Geschlossener, trockener, gut belüfteter Raum
- Kein zweckgebundener Raum (z. B. Heiz- oder Nassraum)
- Max. Beleuchtungsstärke 1000 Lux, kein direktes Sonnenlicht am Aufstellort des Gerätes
- Keine größeren Störfelder (z. B. starke magnetische Felder) vorhanden, die die Funktion des Gerätes stören können.
- Umgebungsbedingungen entsprechen "4 Technische Daten".

6.2 Systemanforderungen

Systemanforderungen an Rechnersysteme siehe Informationsblatt (Best.-Nr. 9000-608-100) oder im Internet unter *www.duerr-medical.de.*

6.3 Monitor

Der Monitor muss den Anforderungen für digitales Röntgen mit hoher Lichtintensität und weitem Kontrastumfang entsprechen.

Starkes Umgebungslicht, direkt einfallendes Sonnenlicht und Reflexionen können die Diagnostizierbarkeit der Röntgenbilder vermindern.

7 Installation

7.1 Gerät aufstellen

ACHTUNG

Beschädigung von empfindlichen Bauteilen des Gerätes durch Erschütterungen

- > Gerät keinen starken Erschütterungen aussetzen.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.

Tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen können medizinische elektrische Geräte beeinflussen.

- 1. Gerät nicht unmittelbar neben oder mit anderen Geräten gestapelt anordnen.
- Wenn das Gerät unmittelbar neben anderen Geräten angeordnet oder mit anderen Geräten gestapelt verwendet werden soll, Gerät in der verwendeten Konfiguration überwachen, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.

Das Gerät kann als Tischgerät aufgestellt oder mit der Wandhalterung an eine Wand montiert werden.

Die Tragfähigkeit des Tischs bzw. der Wand muss für das Gewicht des Gerätes (siehe "4 Technische Daten") geeignet sein.

Gerät auf einen Tisch stellen



Um Fehler beim Abtasten der Bilddaten zu vermeiden, Gerät erschütterungsfrei aufstellen.

1. Gerät auf einen festen, waagrechten Untergrund stellen.



Gerät mit Wandhalterung befestigen

Das Gerät kann mit der Wandhalterung (siehe "3.3 Optionale Artikel") an eine Wand montiert werden.

7.2 Elektrischer Anschluss

Sicherheit beim elektrischen Anschluss

- 1. Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen.
- Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen nicht auf den Boden legen. Anforderungen des Abschnitt 16 der IEC 60601-1 (EN 60601-1) beachten.
- 3. Keine weiteren Systeme über die gleiche Mehrfachsteckdose betreiben.
- 4. Die Leitungen zum Gerät ohne mechanische Spannung verlegen.
- Vor Inbetriebnahme Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild vergleichen (siehe auch "4. Technische Daten").

Gerät an Stromnetz anschließen

Das Gerät hat keinen Hauptschalter. Deshalb muss das Gerät so aufgestellt werden, dass der Netzstecker gut zugänglich ist und bei Bedarf ausgesteckt werden kann.

Voraussetzungen:

- ✓ Ordnungsgemä
 ß installierte Steckdose in der N
 ähe des Ger
 ätes vorhanden (max. L
 änge des Netzkabels beachten)
- ✓ Steckdose gut zugänglich
- ✓ Netzspannung stimmt mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzteils überein

Es dürfen nur die freigegebenen Netzteile verwendet werden: 9000150006 EM1024KR oder 9000101790 TR30RDM240

1. Passenden Länderadapter auf das Netzteil stecken.

2. Abdeckung auf der Rückseite des Gerätes mit einem passenden Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendreher) abnehmen.



 Anschlussstecker des Netzteils in die Anschlussbuchse des Gerätes einstecken.



4. Netzstecker in die Steckdose einstecken.

Montage

5. Abdeckung wieder anbringen.



Beim Betrieb des Gerätes muss die Abdeckung auf der Rückseite montiert sein.

7.3 Gerät an Netzwerk anschließen

Das Gerät muss für den Betrieb mit einem Netzwerk verbunden sein.

Zweck der Netzwerkverbindung

Mit der Netzwerkverbindung werden Informationen oder Steuersignale zwischen dem Gerät und einer auf einem Computer installierten Software ausgetauscht, um z. B.:

- Kenngrößen darzustellen
- Betriebsarten auszuwählen
- Meldungen und Fehlersituationen zu signalisieren
- Einstellungen am Gerät zu verändern
- Testfunktionen zu aktivieren
- Daten zum Archivieren zu übermitteln
- Dokumente zu den Geräten bereitzustellen

Geräte sicher verbinden

- Die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale sind vom Netzwerk unabhängig.
 Das Gerät ist so ausgelegt, dass es eigenständig ohne Netzwerk betrieben werden kann. Ein Teil der Funktionalität steht dann aber nicht zur Verfügung.
- Eine fehlerhafte manuelle Konfiguration kann zu erheblichen Netzwerkproblemen führen. Für die Konfiguration sind die Fachkenntnisse eines Netzwerkadministrators erforderlich.
- Das Gerät ist nicht geeignet, um direkt mit dem öffentlichen Internet verbunden zu werden.

Beim Verbinden von Geräten untereinander oder mit Teilen von Anlagen können Gefahren bestehen (z. B. durch Ableitströme).

- 1. Geräte nur verbinden, wenn keine Gefahr für Bediener und Patient besteht.
- Geräte nur verbinden, wenn die Umgebung durch die Kopplung nicht beeinträchtigt wird.
- Wenn eine gefahrlose Kopplung aus den Gerätedaten nicht ersichtlich ist, Sicherheit durch einen Sachkundigen (z. B. beteiligte Hersteller) feststellen lassen.
- Beim Verbinden des Gerätes mit anderen Geräten wie z. B. mit einer Computer-Anlage sowohl innerhalb als auch außerhalb der Patientenumgebung die jeweiligen Vorgaben der IEC 60601-1 (EN 60601-1) beachten.
- Nur Zusatzgeräte (z. B. Computer, Monitor, Drucker) anschließen, die mindestens der Norm IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 entsprechen.
- Der angeschlossene Computer muss der EN 55032 (Klasse B) und der EN 55024 entsprechen.

Gerät mit Netzwerkkabel anschließen

1. Abdeckung auf der Rückseite des Gerätes mit einem passenden Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendreher) abnehmen.



2. Mitgeliefertes Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse des Gerätes einstecken.



3. Abdeckung wieder anbringen.



Abdeckung auf der Rückseite montiert sein.

İ

8 Inbetriebnahme

ACHTUNG

Kurzschluss durch Kondensatbildung

Gerät erst einschalten, wenn es sich auf Raumtemperatur erwärmt hat und trocken ist.

Das Gerät kann mit folgenden Imaging-Programmen betrieben werden:

- Vet-Exam Pro von DÜRR MEDICAL

(i)

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes immer die aktuelle Version des Imaging-Programms und des VistaScan Service-Tools verwenden.

8.1 Netzwerk einstellen

Netzwerkkonfiguration

Für die Netzwerkkonfiguration stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

- ✓ Automatische Konfiguration mit DHCP.
- ✓ Automatische Konfiguration mit Auto-IP zur Direktverbindung von Gerät und Rechner.
- ✓ Manuelle Konfiguration.
- Netzwerkeinstellungen des Gerätes über die Software, oder wenn vorhanden, den Touchscreen konfigurieren.
- Firewall überprüfen und Ports gegebenenfalls freigeben.

Netzwerkprotokolle und Ports

Port	Zweck	Dienst
1900 UDP	Geräteerkennung	
80 TCP	Geräteerkennung	
438 TCP	Gerätedaten	
22 TCP	Diagnose	SSH
n/a	Prüfung, ob Gerät ein- geschaltet ist	ICMP / Ping

Bei der ersten Verbindung des Gerätes mit einem Computer übernimmt das Gerät die Sprache und Uhrzeit vom Computer.

8.2 Gerät konfigurieren

Die Konfiguration erfolgt über das VistaScan Service-Tool.

 Service-Tool über Vet-Exam Pro starten:
 > Geräte > Konfigurieren > Wartung > Service-Tool wählen. Alternativ: Service-Tool über Windows-Startmenü starten: Start > VistaScan Service-Tool > VistaScan

Service-Tool

 Das angeschlossene Gerät in der Liste markieren.



Wenn das angeschlossene Gerät nicht in der Liste erscheint, überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Danach auf *Erneut Suchen* klicken.

- Auf OK klicken. Scheitert die Verbindung , wird ein Fehler angezeigt.
- 4. Ablauf 001 Erstinbetriebnahme auswählen.
- 5. Den Anweisungen des Service-Tools folgen.

Feste IP-Adresse eingeben (empfohlen)



Um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen, Reset-Taste des Gerätes 15 - 20 Sekunden während des Einschaltens gedrückt halten.

- 1. Network settings auswählen.
- 2. Use DHCP auf off ändern.
- IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway eintragen.
- Auf Änderungen speichern klicken. Die Konfiguration wird gespeichert.

8.3 Sicherheitseinstellungen

Die Kommunikation zwischen Imaging-Software und Gerät erfolgt immer verschlüsselt. Bei Auslieferung ist die Kommunikation durch ein Standardpasswort: 123456 geschützt. Bei einer erhöhter Sicherheitsanforderung muss dieses Passwort in den Einstellungen der Imaging-Software geändert werden. Weitere Informationen siehe Handbuch der Imaging-Software.

8.4 Gerät testen

Um zu testen, ob das Gerät richtig angeschlossen wurde, kann ein Röntgenbild eingelesen werden.

- 1. Vet-Exam Pro öffnen.
- 2. Für das angeschlossene Gerät einen Röntgenplatz anlegen.
- 3. Einen Demo-Patienten anmelden.
- 4. Aufnahmetyp (z. B. Intraoral) wählen.
- 5. Speicherfolie einlesen, siehe "10 Bedienung".

8.5 Röntgengeräte einstellen

Die folgende Tabelle gibt die Standardwerte für die Belichtungszeit bei einer Hauskatze (ca. 6 kg) bis mittelgroßem Hund (ca. 20 kg) an.

Die in der Tabelle aufgeführten Belichtungszeiten für die Tubuslänge 20 cm wurden mit einer dentalen Röntgenanlage mit DC-Strahler (Brennfleck 0,7 mm; Tubuslänge 20 cm) ermittelt. Die Belichtungszeiten für die Tubuslänge 30 cm wurden aus den Belichtungszeiten der Tubuslänge 20 cm errechnet.

	DC-Strahler, 7 mA Tubuslänge 20 cm		DC-Strahler, 7 mA Tubuslänge 30 cm	
	60 kV	70 kV	60 kV	70 kV
Oberkiefer				
Schneidezahn	0,1 s	0,08 s	0,2 s	0,16 s
Prämolar	0,125 s	0,1 s	0,25 s	0,2 s
Molar	0,16 s	0,125 s	0,32 s	0,25 s
Unterkiefer				
Schneidezahn	0,1 s	0,08 s	0,2 s	0,16 s
Prämolar	0,125 s	0,1 s	0,25 s	0,2 s
Molar	0,125 s	0,1 s	0,25 s	0,2 s

Wenn am Röntgengerät 60 kV einstellbar sind, diese Einstellung bevorzugen.

Die für F-Film (z. B. Kodak Insight) bekannten Belichtungswerte können verwendet werden.

1. Röntgengeräte entsprechend der Standardwerte gerätespezifisch überprüfen und anpassen.

8.6 Prüfungen bei Inbetriebnahme

Die notwendigen Prüfungen (z. B. Abnahmeprüfung) sind durch das vor Ort geltende Landesrecht geregelt.

- 1. Informieren, welche Prüfungen vorzunehmen sind.
- 2. Prüfungen gemäß Landesrecht durchführen.

i

Gebrauch

9 Speicherfolien richtig verwenden

WARNUNG

Gefahr der Kreuzkontamination bei Nichtverwendung oder Mehrfachverwendung der Lichtschutzhülle

- Speicherfolie nicht ohne Lichtschutzhülle verwenden.
- > Lichtschutzhülle nicht mehrfach verwenden (Einwegartikel).

VORSICHT

Bilddaten auf der Speicherfolie sind nicht beständig

Die Bilddaten werden durch Licht, natürliche Röntgenstrahlung oder Röntgenstreustahlung verändert. Dadurch wird die diagnostische Aussagekraft beeinträchtigt.

- Bilddaten innerhalb von 30 Minuten nach der Erstellung auslesen.
- Belichtete Speicherfolie niemals ohne Lichtschutzhülle handhaben.
- Belichtete Speicherfolie vor und während des Auslesevorgangs keiner Röntgenstrahlung aussetzen. Wenn sich das Gerät im selben Raum wie die Röntgenröhre befindet, während des Auslesevorgangs nicht röntgen.
- Speicherfolien nur mit einem von DÜRR MEDICAL freigegebenen Speicherfolienscanner auslesen.



VORSICHT

Speicherfolien sind toxisch

Speicherfolien, die nicht in einer Lichtschutzhülle verpackt sind, können beim Platzieren im Mund oder bei Verschlucken zu Vergiftungen führen.

- > Speicherfolien nur in einer Lichtschutzhülle im Patientenmund platzieren.
- Speicherfolie, oder Teile davon, nicht verschlucken.
- Wurde die Speicherfolie, oder Teile davon verschluckt, unverzüglich einen Facharzt konsultieren und die Speicherfolie entfernen.
- Wurde die Lichtschutzhülle im Patientenmund beschädigt, den Mund mit viel Wasser ausspülen. Das Wasser dabei nicht schlucken.
- 1. Speicherfolien sind biegsam wie ein Röntgenfilm. Die Speicherfolie aber nicht knicken.



 Speicherfolien nicht verkratzen. Die Speicherfolien keinem Druck durch harte oder spitze Gegenstände aussetzen.



3. Speicherfolien nicht verschmutzen.

Gebrauch

- Speicherfolien vor Sonnenlicht und ultraviolettem Licht schützen.
 Speicherfolien in einer passenden Lichtschutzhülle oder einer passenden intraoralen/extraoralen Folienkassette aufbewahren.
- Speicherfolien werden durch natürliche Strahlung und Röntgenstreustrahlung vorbelichtet. Gelöschte oder belichtete Speicherfolien vor Röntgenstrahlung schützen. Wenn die Speicherfolie länger als eine Woche gelagert wurde, Speicherfolie vor Gebrauch löschen.
- Speicherfolien nicht an heißen oder feuchten Orten aufbewahren. Umgebungsbedingungen beachten (siehe "4 Technische Daten").
- Speicherfolien können bei sachgemäßem Umgang mehrere hundert Mal belichtet, ausgelesen und gelöscht werden, solange keine mechanische Beschädigung vorliegt. Bei Beschädigungen wie z. B. zerstörte Schutzschicht oder sichtbare Kratzer, die die diagnostische Aussagekraft beeinträchtigen, Speicherfolie austauschen. Bei Beschädigungen oder Ablösung des RFID-Tags, die Speicherfolie ebenfalls austauschen.
- Speicherfolien die einen Produktions- oder Verpackungsfehler aufweisen, werden von DÜRR MEDICAL in gleicher Menge ersetzt. Reklamationen können nur innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware angenommen werden.
- 9. Speicherfolien richtig reinigen (siehe "11 Reinigung und Desinfektion").

10 Bedienung

VORSICHT

Bilddaten auf der Speicherfolie sind nicht beständig

Die Bilddaten werden durch Licht, natürliche Röntgenstrahlung oder Röntgenstreustahlung verändert. Dadurch wird die diagnostische Aussagekraft beeinträchtigt.

- Bilddaten innerhalb von 30 Minuten nach der Erstellung auslesen.
- Belichtete Speicherfolie niemals ohne Lichtschutzhülle handhaben.
- Belichtete Speicherfolie vor und während des Auslesevorgangs keiner Röntgenstrahlung aussetzen. Wenn sich das Gerät im selben Raum wie die Röntgenröhre befindet, während des Auslesevorgangs nicht röntgen.
- Speicherfolien nur mit einem von DÜRR MEDICAL freigegebenen Speicherfolienscanner auslesen.

10.1 Gerät einschalten

1. Das Gerät durch Tippen auf die Ein/Aus-Taste 也 einschalten.

Die Ein/Aus-Taste leuchtet kurz auf und das Gerät startet.

Sobald das Gerät betriebsbereit ist, leuchtet die Ein/Aus-Taste blau und der Startbildschirm wird angezeigt.

10.2 Zuführeinsatz wechseln

Das Gerät kann Speicherfolien der Größen S0 bis S5 auslesen. Für jede Speicherfoliengröße wird der dazu passende Zuführeinsatz benötigt. Die Größe der Speicherfolie ist auf dem Zuführeinsatz markiert.



VORSICHT

Verlust von Bildinformationen und Geräteschaden bei Verwendung des falschen Zuführeinsatzes

- Immer den zur Größe der Speicherfolie passenden Zuführeinsatz verwenden.
- Vor jedem Auslesen Speicherfoliengröße mit Markierung auf dem Zuführeinsatz vergleichen.

Folgende Zuführeinsätze sind mit folgenden Speicherfolien kompatibel: Zuführeinsatz S0 / R3 wird für Speicherfolie S0 und R3 verwendet. Zuführeinsatz S4 / S5 wird für Speicherfolie S4 und S5 verwendet.

-	
2	1
I.)
-	

Der Zuführeinsatz kann jederzeit gewechselt werden. Um Verluste bei der Bildqualität zu vermeiden, den Zuführeinsatz während eines Scanvorgangs nicht wechseln.

 Mit dem Finger in die Vertiefung drücken und gleichzeitig den Zuführeinsatz nach vorne kippen.



2. Zuführeinsatz von oben einsetzen.

10.3 Röntgen



Der Ablauf wird am Beispiel einer Speicherfolie IPX S2 beschrieben.

Für das Gerät ausschließlich Speicherfolie IPX verwenden. Wird eine andere Speicherfolie verwendet, kann diese vom Gerät nicht gelesen werden.

Benötigtes Zubehör:

- Speicherfolie
- Lichtschutzhülle in der Größe der Speicherfolie

WARNUNG

Gefahr der Kreuzkontamination bei Nichtverwendung oder Mehrfachverwendung der Lichtschutzhülle

- Speicherfolie nicht ohne Lichtschutzhülle verwenden.
- > Lichtschutzhülle nicht mehrfach verwenden (Einwegartikel).

WARNUNG

Gefahr durch Mehrfachverwendung von Produkten, die für einmaligen Gebrauch vorgesehen sind

Einwegartikel ist nach dem Gebrauch beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden.

> Einwegartikel nach der Verwendung entsorgen.

Röntgen vorbereiten ohne SmartScan

- ✓ Speicherfolie ist gereinigt.
- ✓ Speicherfolie ist nicht beschädigt.
- ✓ Klebefolie haftet auf der inaktiven Seite der Speicherfolie. Falls sich die Klebefolie löst, Speicherfolie tauschen.
- Bei der ersten Verwendung oder bei einer Lagerung von mehr als einer Woche: Speicherfolie löschen (siehe "10.6 Speicherfolie löschen").

 Speicherfolie vollständig in die Lichtschutzhülle schieben. Die weiße (inaktive) Seite der Speicherfolie muss sichtbar sein.



 Klebestreifen abziehen, Lasche nach unten klappen und Lichtschutzhülle durch Zusammendrücken fest verschließen.



 Unmittelbar vor dem Platzieren Lichtschutzhülle mit einem geeigneten Desinfektionstuch desinfizieren (siehe "3.4 Verbrauchsmaterial").



5. Lichtschutzhülle vollständig trocknen lassen.

Röntgen vorbereiten für SmartScan

- ✓ Speicherfolie ist gereinigt.
- ✓ Speicherfolie ist nicht beschädigt.
- ✓ Klebefolie haftet auf der inaktiven Seite der Speicherfolie. Falls sich die Klebefolie löst, Speicherfolie tauschen.
- Bei der ersten Verwendung oder bei einer Lagerung von mehr als einer Woche: Speicherfolie löschen (siehe "10.6 Speicherfolie löschen").
- Speicherfolie vollständig in die Lichtschutzhülle schieben. Die weiße (inaktive) Seite der Speicherfolie muss sichtbar sein.



 Klebestreifen abziehen, Lasche nach unten klappen und Lichtschutzhülle durch Zusammendrücken fest verschließen.





- Auf die Ein/Aus-Taste [⊕] drücken, um das Gerät einzuschalten.
- 5. Computer und Monitor einschalten.
- 6. Vet-Exam Pro starten.
- 7. Patient wählen.

- In der Menüleiste auf ((>)) klicken.
 Das Dialogfenster öffnet sich.
 Statusanzeige Smart Reader leuchtet grün
 O.
- Sind f
 ür einen Speicherfolienscanner mehrere R
 öntgenpl
 ätze angelegt, den R
 öntgenstahler w
 ählen.
- 10. Speicherfolie dem Smart Reader präsentieren.

Die Speicherfolie muss nicht auf dem Smart Reader abgelegt werden. Es genügt ein Abstand von etwa 1 cm zur Oberfläche.



Die Speicherfolie wird dem angemeldeten Patienten zugeordnet.

Es können auch mehrere Speicherfolien dem Patienten zugeordnet werden.

 Unmittelbar vor dem Platzieren Lichtschutzhülle mit einem geeigneten Desinfektionstuch desinfizieren (siehe "3.4 Verbrauchsmaterial").



12. Lichtschutzhülle vollständig trocknen lassen.

Röntgenaufnahme erstellen

ACHTUNG

Beschädigung der Speicherfolie durch scharfkantiges Haltersystem

- Nur Haltersysteme verwenden, die die Lichtschutzhülle und Speicherfolie nicht beschädigen.
- > Keine scharfkantigen Haltersysteme verwenden.



Handschutz benutzen.

1. Speicherfolie in der Lichtschutzhülle am Patienten platzieren.

Dabei darauf achten, dass die aktive Seite der Speicherfolie Richtung Röntgentubus zeigt.



- Belichtungszeit und Einstellwerte am Röntgengerät einstellen (siehe "8.5 Röntgengeräte einstellen").
- Röntgenaufnahme erstellen. Die Bilddaten müssen innerhalb von 30 Minuten ausgelesen werden.

Auslesen vorbereiten

\triangle

VORSICHT

Licht löscht die Bilddaten auf der Speicherfolie

Belichtete Speicherfolie niemals ohne Lichtschutzhülle handhaben.



Handschutz benutzen.

1. Lichtschutzhülle mit Speicherfolie vom Patienten nehmen.



WARNUNG

Kontamination des Gerätes

- Lichtschutzhülle vor der Entnahme der Speicherfolie reinigen und desinfizieren.
- 2. Bei stärkerer Verschmutzung, z. B. durch Blut, Lichtschutzhülle und Schutzhandschuhe trocken reinigen, z. B. mit einem sauberen Zellstofftuch abwischen.
- Lichtschutzhülle und Schutzhandschuhe mit einem geeigneten Desinfektionstuch desinfizieren siehe "11.2 Lichtschutzhülle".



- Lichtschutzhülle mit Speicherfolie vollständig trocknen lassen.
- 5. Schutzhandschuhe ausziehen, Hände desinfizieren.

ACHTUNG

Puder der Schutzhandschuhe auf der Speicherfolie beschädigt beim Auslesen das Gerät

- Vor dem Handhaben der Speicherfolie Hände vollständig vom Puder der Schutzhandschuhe reinigen.
- 6. Lichtschutzhülle aufreißen.



10.4 Bilddaten auslesen über Computer ohne SmartScan

Speicherfolienscanner und Software starten

Das Auslesen ist mit der Imaging-Software Vet-Exam Pro beschrieben. Weitere Informationen zur Bedienung der Imaging-Software siehe jeweiliges Handbuch.

- 1. Vet-Exam Pro starten.
- 2. Patient wählen.
- In der Men
 üleiste den entsprechenden Aufnahmetyp auswählen.
- 4. Gerät auswählen.
- 5. Aufnahmemodus einstellen. Die Aufnahme startet direkt.

Auf dem Gerät erscheint eine Animation, die zum Zuführen der Speicherfolie auffordert.



Speicherfolie erst zuführen, wenn der Balken der Animation grün leuchtet. So lange der Balken der Animation blau leuchtet, keine weiteren Speicherfolien zuführen.

Speicherfolie einlesen

1. Gegebenenfalls weitere Speicherfolien einlesen.

Nach der letzten Speicherfolie auf *Aufnahme* beenden klicken.



Die Angaben auf dem Display beachten. Beim Zuführen der Speicherfolie darauf achten, dass die korrekte Zuordnung zum Patienten sichergestellt ist.

 Lichtschutzhülle mit Speicherfolie mittig und gerade ausgerichtet am Zuführeinsatz ansetzen. Die aufgerissene Seite der Lichtschutzhülle zeigt nach unten, die inaktive Seite der Speicherfolie zum Anwender.

Das Gerät erkennt automatisch, ob die Speicherfolie falsch herum (aktive Seite zum Anwender) zugeführt wird und zeigt eine entsprechende Meldung auf dem Display. Die Speicherfolie wenden (inaktive Seite zum Anwender) und unverzüglich erneut zuführen.

Speicherfolie darf nicht vor Ansetzen am Zuführeinsatz aus der Lichtschutzhülle geschoben werden. Es besteht die Gefahr, dass Bildinformationen durch Umgebungslicht gelöscht werden (siehe "9 Speicherfolien richtig verwenden").

 Speicherfolie aus der Lichtschutzhülle nach unten in das Gerät schieben, bis die Speicherfolie automatisch eingezogen wird.



Die Lichtschutzhülle wird durch den Zuführeinsatz zurückgehalten und nicht mit in das Gerät eingezogen.

Darauf achten, dass nur die Speicherfolie ohne Lichtschutzhülle in das Gerät geschoben wird.

Die Bilddaten werden automatisch an die Imaging-Software übertragen.

Nach dem Auslesen wird die Speicherfolie gelöscht und fällt in das Ausgabefach.

4. Leere Lichtschutzhülle entnehmen.

Gebrauch

5. Speicherfolie entnehmen und zum erneuten Röntgen vorbereiten.



10.5 Bilddaten auslesen über Computer mit SmartScan

Speicherfolienscanner und Software starten

Das Auslesen ist mit der Imaging-Software Vet-Exam Pro beschrieben. Weitere Informationen zur Bedienung der Imaging-Software siehe Handbuch.

Abhängig von der Konfiguration wird das Gerät von der Imaging-Software automatisch in Auslesebereitschaft versetzt oder die Auslebereitschaft muss manuell über den Touchscreen hergestellt werden. Sobald die Speicherfolie zugeführt wird, wird die Röntgenaufnahme automatisch an die Imaging-Software übertragen und dem entsprechenden Patienten zugeordnet (siehe "SmartScan" und Handbuch der Imaging-Software).

- Überprüfen, ob das Gerät aufnahmebereit ist. Ist das Gerät nicht aufnahmebereit, auf ((>)) tippen.
- Auf dem Gerät erscheint eine Animation, die zum Zuführen der Speicherfolie auffordert.

Speicherfolie erst zuführen, wenn der Balken der Animation grün leuchtet. So lange der Balken der Animation blau leuchtet, keine weiteren Speicherfolien zuführen.

Speicherfolie einlesen

 Gegebenenfalls weitere Speicherfolien einlesen.

Die Auslesebereitschaft für SmartScan endet automatisch an allen Geräten im Netzwerk, sobald alle Aufnahmen zu verknüpften Patienten an Vet-Exam Pro übertragen wurden.

Um Verwechslungen von Röntgenbildern zu vermeiden, überprüfen, welcher Workflow aktiv ist.

Ist der SmartScan Workflow aktiv, dürfen nur Speicherfolien eingelesen werden, die zuvor in der Imaging-Software einem Patienten zugeordnet wurden.

Wird ein Patient angezeigt, dürfen nur die Speicherfolien des angezeigten Patienten eingelesen werden.

Liegt ein Scanauftrag ohne SmartScan und ein Scanauftrag mit SmartScan gleichzeitig an, werden bei aktivem Scan-Manager beide Aufträge in einer Liste angezeigt.

- Lichtschutzhülle mit Speicherfolie mittig und gerade ausgerichtet am Zuführeinsatz ansetzen. Die aufgerissene Seite der Lichtschutzhülle zeigt nach unten, die inaktive Seite der Speicherfolie zum Anwender.
 - Das Gerät erkennt automatisch, ob die Speicherfolie falsch herum (aktive Seite zum Anwender) zugeführt wird und zeigt eine entsprechende Meldung auf dem Touchscreen. Die Speicherfolie wenden (inaktive Seite zum Anwender) und unverzüglich erneut zuführen.

Speicherfolie darf nicht vor Ansetzen am Zuführeinsatz aus der Lichtschutzhülle geschoben werden. Es besteht die Gefahr, dass Bildinformationen durch Umgebungslicht gelöscht werden (siehe "9 Speicherfolien richtig verwenden"). Speicherfolie aus der Lichtschutzhülle nach unten in das Gerät schieben, bis die Speicherfolie automatisch eingezogen wird.



Die Lichtschutzhülle wird durch den Zuführeinsatz zurückgehalten und nicht mit in das Gerät eingezogen.

Darauf achten, dass nur die Speicherfolie ohne Lichtschutzhülle in das Gerät geschoben wird.

Die Bilddaten werden automatisch an die Imaging-Software übertragen.

Nach dem Auslesen wird die Speicherfolie gelöscht und fällt in das Ausgabefach.

- 4. Leere Lichtschutzhülle entnehmen.
- 5. Speicherfolie entnehmen und zum erneuten Röntgen vorbereiten.



10.6 Speicherfolie löschen

Die Bilddaten werden nach dem Auslesen automatisch gelöscht.

Der Sondermodus *LÖSCHEN* aktivitert nur die Löscheinheit des Speicherfolienscanners. Es werden keine Bilddaten ausgelesen.

In folgenden Fällen muss die Speicherfolie mit dem Sondermodus gelöscht werden:

- Bei der ersten Verwendung der Speicherfolie oder bei einer Lagerung von mehr als einer Woche.
- Wegen eines Fehlers wurden die Bilddaten auf der Speicherfolie nicht gelöscht (Fehlermeldung in der Software).
- 1. Sondermodus LÖSCHEN in der Software wählen.
- Speicherfolie zuf
 ühren (siehe "Speicherfolie einlesen").

10.7 Gerät ausschalten

1. Das Gerät durch Tippen auf die Ein/Aus-Taste 🛈 ausschalten.

Die Ein/Aus-Taste leuchtet kurz auf und das Gerät fährt herunter. Sobald das Gerät heruntergefahren ist, schaltet es komplett aus.



Nach dem Ausschalten 10 s warten bevor das Gerät wieder eingeschaltet wird.

 Im Fehlerfall kann das Gerät hart heruntergefahren werden. Dazu etwa 5 Sekunden auf die Ein/Aus-Taste ⁽¹⁾ tippen.

Das Gerät schaltet sofort aus.

Abdeckhaube verwenden

Bei längeren Standzeiten schützt die Abdeckhaube das Gerät vor Schmutz und Staub.

WARNUNG

Erstickungsgefahr

> Abdeckhaube an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

Gebrauch

 Abdeckhaube über das Gerät ziehen, bis es vollständig abgedeckt ist. Dabei darauf achten, dass die Markierungen vorne sind.



2. Bei Nicht-Verwendung Abdeckhaube an einem sauberen Ort aufbewahren.

11 Reinigung und Desinfektion

Für die Reinigung und Desinfektion des Gerätes und dessen Zubehör sind länderspezifische Richtlinien, Normen und Vorgaben für Veterinärprodukte sowie auch die spezifischen Vorgaben in der Tierarztpraxis oder Tierklinik zu beachten.

ACHTUNG

Ungeeignete Mittel und Methoden können das Gerät und Zubehör beschädigen sowie die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen

Wegen möglicher Schädigung der Materialien keine Präparate auf Basis von: Phenolhaltigen Verbindungen, halogenabspaltenden Verbindungen, starken organischen Säuren oder sauerstoffabspaltenden Verbindungen verwenden.

- DÜRR MEDICAL empfiehlt Verschmutzungen mit einem mit kaltem Leitungswasser angefeuchteten, weichen, flusenfreien Tuch zu entfernen.
- DÜRR MEDICAL empfiehlt zur Desinfektion 70 % 2-Propanol (Isopropylalkohol) auf einem weichen, flusenfreien Tuch zu verwenden.
- > Gebrauchsanweisung der Desinfektionsmittel beachten.



Handschutz benutzen.

11.1 Speicherfolienscanner

Geräteoberfläche



Vor der Reinigung und Desinfektion muss der Zuführeinsatz entfernt werden (siehe "10.2 Zuführeinsatz wechseln").

Zur Reinigung und Desinfektion des Zuführeinsatzes siehe "Zuführeinsatz".

Die Geräteoberfläche muss bei Kontamination oder Verschmutzung gereinigt und desinfiziert werden.

ACHTUNG

Flüssigkeit kann Geräteschaden verursachen

- Gerät nicht mit Desinfektions- oder Reinigungsmittel einsprühen.
- Sicherstellen, dass keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt.
- Verschmutzungen mit einem mit kaltem Leitungswasser angefeuchteten, weichen, flusenfreien Tuch entfernen.
- Zur Desinfektion 70 % 2-Propanol (Isopropylalkohol) auf einem weichen, flusenfreien Tuch verwenden.

Zuführeinsatz

Der Zuführeinsatz muss bei Kontamination oder sichtbarer Verschmutzung gereinigt und desinfiziert werden.

ACHTUNG

Hitze beschädigt Kunststoffteile

- Teile des Gerätes nicht mit einem Thermodesinfektor oder Dampfsterilisator behandeln.
- 1. Zuführeinsatz entfernen (siehe "10.2 Zuführeinsatz wechseln").
- 2. Zur Desinfektion der Abdeckung, Fixierung und innenliegenden Teile 70 % 2-Propanol (Isopropylalkohol) auf einem weichen, flusenfreien Tuch verwenden
- 3. Zuführeinsatz von oben einsetzen.

11.2 Lichtschutzhülle

Die Oberfläche muss bei Kontamination oder Verschmutzung gereinigt und desinfiziert werden.

- Lichtschutzhülle vor und nach dem Platzieren mit 70 % 2-Propanol (Isopropylalkohol) auf einem weichen, flusenfreien Tuch desinfizieren.
- Lichtschutzhülle vor der Anwendung vollständig trocknen lassen.

11.3 Speicherfolie

Reinigungs- und Desinfektionstücher sind für die Reinigung von Speicherfolien ungeeignet bzw. können diese beschädigen.

Ausschließlich materialverträgliches Reinigungsmittel verwenden:

DÜRR MEDICAL empfiehlt das IP-Cleaning Wipe Speicherfolien-Reinigungstuch (siehe "3.4 Verbrauchsmaterial"). Nur dieses Produkt wurde von DÜRR MEDICAL auf Materialverträglichkeit getestet.

ACHTUNG

Hitze oder Feuchtigkeit beschädigen die Speicherfolie

- > Speicherfolie nicht dampfsterilisieren.
- > Speicherfolie nicht tauchdesinfizieren.
- > Nur freigegebene Reinigungsmittel verwenden.
- Verschmutzungen auf beiden Seiten der Speicherfolie vor jeder Anwendung mit einem weichen, flusenfreien und trockenen Tuch entfernen.
- Hartnäckige oder angetrocknete Verschmutzungen mit dem Speicherfolien-Reinigungstuch entfernen. Dabei Gebrauchsanweisung des Reinigungstuchs beachten.
- 3. Speicherfolie vor der Anwendung vollständig trocknen lassen.

11.4 Abdeckhaube

Die Oberfläche der Abdeckhaube bei sichtbarer Verschmutzung reinigen.

- Abdeckhaube mit einem mit kaltem Leitungswasser angefeuchteten, weichen, flusenfreien Tuch reinigen.
- 2. Abdeckhaube nur über eine gereinigtes und desinfiziertes Gerät stülpen.

12 Wartung

12.1 Empfohlener Wartungsplan

Nur ausgebildete Fachkräfte oder von DÜRR MEDICAL geschultes Personal dürfen das Gerät warten.



i

Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.

Die empfohlenen Wartungsintervalle basieren auf einem Betrieb des Gerätes mit 15 intraoralen Bildern pro Tag und 220 Arbeitstagen pro Jahr.

Wartungsintervall	Wartungsarbeiten
Jährlich	> Gerät optisch kontrollieren.
	> Speicherfolien auf Kratzer überprüfen, ggf. tauschen.
	> Bandantriebe, Transportbänder und Federn prüfen, ggf. tauschen.
	> Staub und Schmutz von den zugänglichen Bauteilen entfernen.
	> Systemcheck durchführen.
Alle 3 Jahre	> Lichtschutzbürsten tauschen.
	> Rollenhalter tauschen.
	> Antriebsriemen tauschen.

Fehlersuche

13 Tipps für Anwender und Techniker

Reparaturarbeiten, die über die übliche Wartung hinausgehen, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft oder unserem Kundendienst ausgeführt werden.



i

Vor Arbeiten am Gerät oder bei Gefahr spannungsfrei schalten.

13.1 Fehlerhaftes Röntgenbild

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Anstelle dem Röntgenbild zeigt die Software ein homo- gen weißes Bild oder kein Bild	Speicherfolie verdreht zugeführt und inaktive Seite ausgelesen	Speicherfolie sofort gegen Umgebungslicht schützen und erneut auslesen, dabei Speicherfolie richtig zuführen.
	Bilddaten der Speicherfolie wur- den gelöscht, z. B. durch Umge- bungslicht	Bilddaten der Speicherfolie immer schnellstmöglich ausle- sen.
	Fehler im Gerät	> Techniker informieren.
	Keine Bilddaten auf Speicherfo- lie, Speicherfolie nicht oder nicht ausreichend belichtet	 > Röntgenröhre / Einstellungen des Gerätes prüfen > Speicherfolie belichten.
	Röntgengerät fehlerhaft	> Techniker informieren.
	Falscher Einsatz, die Licht- schutzhülle wurde mit einge- schoben	 Einsatz passend zur Größe der Speicherfolie verwenden.
Röntgenbild zu dunkel	Röntgendosis zu hoch	Röntgenparameter prüfen.
	Falsche Helligkeits-/Kontrastein- stellungen in der Software	 Helligkeit des Röntgenbildes in der Software einstellen.
Röntgenbild zu hell	Belichtete Speicherfolie wurde Umgebungslicht ausgesetzt	 Bilddaten der Speicherfolie immer schnellstmöglich ausle- sen.
	Röntgendosis zu niedrig	Röntgenparameter prüfen.
	Falsche Helligkeits-/Kontrastein- stellungen in der Software	 Helligkeit des Röntgenbildes in der Software einstellen.
Röntgenbild nur schemenhaft	Röntgendosis auf der Speicher- folie zu gering	> Röntgendosis erhöhen.
	Verstärkung (HV-Wert) in der Software zu gering eingestellt	 Verstärkung (HV-Wert) erhö- hen.
	Ungeeigneten Scanmodus gewählt	 Geeigneten Scanmodus wäh- len.
	Einstellung für den Schwellen- wert zu hoch	> Schwellenwert reduzieren.



? Fehlersuche

E.L.	MAX - Pale - The sale -	Datastan
Fehler	Mogliche Ursache	Behebung
Ausbeulung oben oder unten im Röntgenbild	Speicherfolie außermittig und schräg zugeführt	 Fehlercode auf dem Display überprüfen. Speicherfolie mittig und gerade zuführen.
Röntgenbild ist spiegelver- kehrt	Speicherfolie von der falschen Seite belichtet.	> Speicherfolie korrekt in Licht- schutzhülle einlegen.
		> Speicherfolie korrekt platzie- ren.
		Fehlermeldung beachten und das Röntgenbild in der Imaging-Software manuell spiegeln.
Geisterbilder oder zwei Auf- nahmen auf dem Röntgenbild	Speicherfolie doppelt belichtet	 Speicherfolie nur einmal belichten.
	Speicherfolie nicht ausreichend gelöscht	 Funktion der Löscheinheit prüfen. Bei Wiederholung Techniker informieren.
Röntgenbild an einer Ecke gespiegelt	Speicherfolie bei der Röntgen- aufnahme geknickt	> Speicherfolie nicht knicken.
Schatten auf dem Röntgenbild	Speicherfolie vor Auslesen aus der Lichtschutzhülle genommen	 > Speicherfolie nicht ohne Licht- schutzhülle handhaben. > Speicherfolie in Lichtschutz- hülle aufbewahren.
Röntgenbild abgeschnitten, ein Teil fehlt	Metallteil der Röntgenröhre ist vor dem Röntgenstrahl	Beim Röntgen darauf achten, dass sich kein Metallteil zwi- schen Röntgenröhre und Patient befindet.
		Röntgenröhre prüfen.
	Randmaskierung in der Imaging- Software fehlerhaft	> Randmaskierung deaktivieren.
Software kann die Daten nicht zu einem kompletten Bild zusammensetzen	Röntgendosis auf der Speicher- folie zu gering	> Röntgendosis erhöhen.
	Verstärkung (HV-Wert) in der Software zu gering eingestellt	Verstärkung (HV-Wert) erhö- hen.
	Ungeeigneten Scanmodus gewählt	 Geeigneten Scanmodus wäh- len.
	Einstellung für den Schwellen- wert zu hoch	> Schwellenwert reduzieren.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Röntgenbild zeigt Streifen	Speicherfolie vorbelichtet, z. B. durch natürliche Strahlung oder Röntgenstreustrahlung	Wenn die Speicherfolie länger als eine Woche gelagert wurde, vor der Verwendung erneut löschen.
	Teile der Speicherfolie wurden beim Handhaben Licht ausge- setzt	 > Belichtete Speicherfolie keinem hellen Licht aussetzen. > Bilddaten innerhalb einer halben Stunde nach der Belichtung auslesen.
	Speicherfolie verschmutzt oder verkratzt	 > Speicherfolie reinigen. > Verkratzte Speicherfolie tauschen.
Heller Streifen im Scanfenster	Während des Auslesens tritt zuviel Umgebungslicht ein	 Raum abdunkeln. Gerät so drehen, dass das Licht nicht direkt auf die Ein- gabeeinheit fällt.
Horizontale, graue Linien im Röntgenbild, über den linken und rechten Bildrand hinaus	Rutschender Transport	Transportmechanismus reini- gen, ggf. Transportbänder tauschen.
Röntgenbild ist lang gezogen, mit hellen, horizontalen Strei- fen	Falsche Lichtschutzhülle oder falsche Speicherfolie verwendet	Nur Original-Zubehör verwen- den.
Röntgenbild vertikal in zwei Hälften geteilt	Schmutz im Laserschlitz (z. B. Haare, Staub)	> Laserschlitz reinigen.
Röntgenbild mit kleinen hellen Punkten oder Wolkenbildung	Mikrokratzer auf der Speicherfo- lie	> Speicherfolie tauschen.
Laminierung der Speicherfolie löst sich am Rand	Falsches Halteystem verwendet	Nur Original-Speicherfolien- und Filmhaltesystem verwen- den.
	Speicherfolie falsch gehandhabt.	 > Speicherfolie richtig verwenden. > Gebrauchsanweisung des Speicherfolien- und Filmhalte- systems beachten.
Röntgenbild weist einseitige Vorlöschung auf	Nach Aufreißen der Lichtschutz- hülle und vor Einschieben in die Eingabeeinheit des Geräts wird die Speicherfolie aus der Licht- schutzhülle herausgeschoben	Speicherfolie erst nach Auf- setzen der aufgerissenen Lichtschutzhülle auf die Einga- beeinheit des Geräts heraus- schieben.

13.2 Fehler in der Software

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
"Zu viel Umgebungslicht"	Gerät ist zuviel Licht ausgesetzt	 Raum abdunkeln. Gerät so drehen, dass das Licht nicht direkt in den Zuführschlitz fällt.

? Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
"Falsches Netzteil"	Falsches Netzteil angeschlossen	> Mitgeliefertes Netzteil verwen- den.
"Übertemperatur"	Laser oder Löscheinheit zu heiß	 Gerät ausschalten und abküh- len lassen.
"Fehler Löscheinheit"	LED defekt	> Techniker informieren.
Imaging-Software erkennt das	Gerät nicht eingeschaltet	> Gerät einschalten.
Gerät nicht	Verbindungskabel zwischen Gerät und Computer nicht rich- tig angeschlossen	> Verbindungskabel überprüfen.
	Computer erkennt Verbindung zum Gerät nicht	 > Verbindungskabel überprüfen. > Netzwerk-Einstellung (IP- Adresse und Subnetmaske) überprüfen.
	Hardwarefehler	> Techniker informieren.
	IP-Adresse des Geräts wird von einem anderen Gerät verwendet	 Netzwerkeinstellung (IP- Adresse und Subnetmaske) überprüfen und jedem Gerät eine eindeutige IP-Adresse zuordnen. Bei Wiederholung Techniker informieren.
Fehler bei der Datenübertra- gung zwischen Gerät und Computer. Fehlermeldung "CRC Fehler Timeout"	Falsches oder zu langes Verbin- dungskabel verwendet	Nur Original-Kabel verwen- den.
Softwaremeldung "Vet-Exam Pro hat erkannt, dass die Speicherfolie möglicherweise von der falschen Seite aus belichtet wurde. Bitte vor einer Diagnose die Ausrich- tung und Bildqualität überprü- fen"	Speicherfolie wurde beim Rönt- gen auf der Rückseite (nicht aktiven Seite) belichtet	Bei Befundung des Röntgen- bildes beachten, dass Rönt- genaufnahme spiegelverkehrt ist.
"Das ausgewählte Gerät ist im Moment nicht erreichbar. Bitte überprüfen, ob das Gerät ein- geschaltet und korrekt ver- bunden ist."	Geräteverbindung unterbrochen, während Software das Gerät noch ansprechen wollte.	 Geräteverbindung wieder her- stellen. Vorgang wiederholen.

Fehler	Mögliche Ursache Behebung	
Gerät schaltet nicht ein	Netzspannung fehlt	Netzkabel und Steckverbin- dung überprüfen, ggf. tau- schen.
		 Netzteil überprüfen. Wenn grüne Anzeige nicht leuchtet, Netzteil tauschen.
		 Netzsicherung im Gebäude überprüfen.
	Ein/Aus-Taste defekt	> Techniker informieren.
Gerät schaltet nach kurzer Zeit wieder aus	Netzkabel oder Netzteil-Stecker nicht richtig eingesteckt	Netzkabel und Steckverbin- dungen überprüfen.
	Hardwaredefekt	> Techniker informieren.
	Netz hat Unterspannung	> Netzspannung überprüfen.
Gerät wird nicht in der	Netzwerkkabel nicht eingesteckt	> Netzwerkkabel einstecken.
Imaging Software angezeigt	Kein DHCP Server verbunden	 > Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis das Gerät von der Imaging Software erkannt wird. > Geräteliste aktualisieren.
	Netzwerkkonfiguration fehlerhaft	 Netzwerk korrekt konfigurie- ren.
Gerät ist an, aber Display	Display-Initialisierungsfehler	> Gerät aus-/einschalten.
zeigt nichts an	Display defekt	> Techniker informieren.
Laute Laufgeräusche nach dem Einschalten, länger als 30 Sekunden	Strahlablenker defekt	> Techniker informieren.
Gerät reagiert nicht	Gerät hat Startvorgang noch nicht abgeschlossen	Nach dem Einschalten 20 - 30 Sekunden warten, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.
	Gerät wird von der Firewall blo- ckiert	Ports f ür das Ger ät in der Fire- wall freischalten.
Speicherfolie passt nicht in Eingabeschlitz	Falscher Einsatz verwendet	 Einsatz passend zur Größe der Speicherfolie verwenden.
Lichtschutzhülle rutscht mit Speicherfolie in Eingabe- schlitz	Falscher (zu großer) Einsatz ver- wendet	 Einsatz passend zur Größe der Speicherfolie verwenden.

13.3 Fehler am Gerät



? Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Netzwerkverbindung wurde getrennt	WLAN-Stick nicht eingesteckt	> WLAN- Stick in Gerät einste- cken.
	Entfernung zum WLAN-Router zu groß	 Gerät näher an WLAN-Router aufstellen.
	Wände zwischen WLAN-Router und Gerät zu dick	 Gerät näher an WLAN-Router aufstellen.
	Ein anderes WLAN-Netzwerk stört den Betrieb des eigenen WLAN-Netzwerks	Frequenzbereich des WLAN- Netzwerks ändern.
	Verbindungskabel zwischen Gerät und Computer nicht rich- tig angeschlossen	Verbidnungskabel überprüfen.
	IP-Adresse des Geräts wird von einem anderen Gerät verwendet	 > Netzwerkeinstellung (IP- Adresse und Subnetmaske) überprüfen und jedem Gerät eine eindeutige IP-Adresse zuordnen. > Bei Wiederholung Techniker informieren.
Gerät wirft Speicherfolie aus ohne Übertragung von Bildda- ten an die Imaging-Software. Fehlermeldung "Falscher Speicherfolientyp zugeführt"	Falsche Speicherfolie verwendet	 > Freigegebene Speicherfolie verwenden. Das Bild wurde auf dem Gerät gespeichert und kann über eine Netzwerkverbindung in die Imaging-Software importiert wer- den. > Gerat an Netzwerk anschlie- ßen. > Imaging-Software starten. > Bildimport über Imaging-Soft- ware starten (siehe Software- Handbuch). > Bilddaten speichern. Die Bilddaten auf dem Gerät werden automatisch gelöscht, sobald die Übertragung erfolgreich war.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Fehlercode -1008	Interne Verbindung unterbro- chen	> Firmware aktualisieren.
Fehlercode -1010	Gerätetemperatur zu hoch	Gerät abkühlen lassen.Techniker informieren.
Fehlercode -1022	Unterbaugruppe nicht initialisiert	 Fehler in Software, ggf. Software aktualisieren. Techniker informieren.
Fehlercode -1024	Fehler interne Kommunikation	 > Gerät aus-/einschalten. > Firmware aktualisieren. > Raum abdunkeln. > Gerät so drehen, dass das Licht nicht direkt in den Zuführschlitz fällt.
Fehlercode -1026	Aufnahmemodus ist fehlerhaft	 > Anderen Aufnahmemodus wählen. > Techniker informieren. > Firmware aktualisieren. > Scanmodi über die Geäte- oberfläche oder die Imaging- Software auf Werkseinstellun- gen zurücksetzen.
Fehlercode -1100	Scanvorgang hat die zugelas- sene Zeit überschritten	 > Techniker informieren. > Bandantrieb prüfen. > Blockade prüfen, Speicherfolie aus Gerät entfernen.
Fehlercode -1153	Gerätefehler	> Gerät aus-/einschalten.> Firmware aktualisieren.
Fehlercode -1154	Fehler interne Kommunikation	> Gerät aus-/einschalten.> Firmware aktualisieren.
Fehlercode -1160	Enddrehzahl Strahlablenker nicht erreicht	 > Techniker informieren. > Firmware aktualisieren. > Falls Fehler häufiger auftritt, Baugruppe Strahlablenker tauschen.
Fehlercode -1171	Fehler an Laser	 Gerät zur Reparatur einschi- cken.
Fehlercode -1172	SOL-Sensor Timeout Fehler an Laser, SOL-Sensor oder Baugruppe Strahlablenker	> Techniker informieren.> Firmware aktualisieren.
Fehlercode -10000	Gerät ist zuviel Licht ausgesetzt	 Raum abdunkeln. Gerät so drehen, dass das Licht nicht direkt in den Zuführschlitz fällt.
Fehlercode -10009	Warung interne Kommunikation, Gerät weiterhin betriebsbereit	> Firmware aktualisieren.

13.4 Fehlermeldungen am Display

? Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Fehlercode -10017	Gerät fährt herunter	> Warten, bis Gerät herunterge- fahren ist
Fehlercode -10022	Zuführeinsatz fehlt oder wurde abgenommen	> Zuführeinsatz einsetzen.
Fehlercode -10026	Speicherfolie mit der falschen Seite zugeführt	Speicherfolie mit inaktiver Seite zum Anwender dem Gerät zuführen.
Fehlercode -10027	Falscher Zuführeinsatz verwen- det	Immer passenden Zuführein- satz zur Speicherfoliengröße verwenden.
Fehlercode -10028	Falsche oder beschädigte Spei- cherfolie verwendet	Freigegebene Speicherfolie verwenden bzw. Speicherfolie auf Beschädigungen überprü- fen. Die Speicherfolie wurde gelöscht.
Fehlercode -10030	Falsche oder beschädigte Spei- cherfolie verwendet	 > Freigegebene Speicherfolie verwenden bzw. Speicherfolie auf Beschädigungen überprü- fen. Das Bild wurde auf dem Gerät gespeichert und kann über eine Netzwerkverbindung in die Imaging-Software importiert wer- den. > Gerat an Netzwerk anschlie- ßen. > Imaging-Software starten. > Bildimport über Imaging-Soft- ware starten (siehe Software- Handbuch). > Bilddaten speichern. Die Bilddaten auf dem Gerät werden automatisch gelöscht, sobald die Übertragung erfolgreich war.
Fehlercode -2	Systemfehler beim Starten des Gerätes	> Gerät aus-/einschalten.> Firmware aktualisieren.
Fehlercode -78	Speichermedium (z. B. Spei- cherkarte oder Speicherstick) ist voll	 > Bilddaten an Computer über- tragen. > Leeres Speichermedium ein- setzen.
	Fehler bei Speicherbereinigung	Reset- laste während des Ein- schaltens gedrückt halten.
		 > Fırmware aktualisieren. > Reset-Taste während des Ein- schaltens gedrückt halten.

Fehlersuche **?**

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Firmware not running	Firmwareaktualisierung wurde durchgeführt	> Gerät aus-/einschalten.
	Fehler in der internen Kommuni- kation	> Gerät aus-/einschalten.
Einstellungen (z. B. Sprache) sind nach Neustart des Gerä- tes zurückgesetzt	Konfigurationsdatei fehlerhaft	 > Firmware aktualisieren. > Konfiguration auf Werksein- stellungen zurücksetzen und neu einstellen.
Meldung bei Herunterfahren des Gerätes als Warnung	Keine Fehlfunktion	> Firmware aktualisieren.



14 Scanzeiten

Die Scanzeit ist die Zeit bis zum vollständigen Abtasten der Bilddaten in Abhängigkeit des Speicherfolienformates und der Bildpunktgröße.

Die Zeit zum Bild ist maßgeblich vom Rechnersystem und dessen Auslastung abhängig. Die Zeitangaben sind ca. Angaben.

Theor. Auflösung (LP/mm)	40	25	20	10
Bildpunktgröße (µm)	12,5	20	25	50
Size 0 (2 x 3)	26 s	16 s	13 s	6 s
Size 1 (2 x 4)	32 s	20 s	16 s	8 s
Size 2 (3 x 4)	32 s	20 s	16 s	8 s
Size 3 (2,7 x 5,4)	40 s	25 s	20 s	10 s
Size 4 (5,7 x 7,6)	53 s	33 s	27 s	14 s
Size 4C (4,8 x 5,4)	40 s	25 s	20 s	10 s
Size 5 (5,7 x 9,2)	70 s	42 s	35 s	16 s
Size R3 (2,2 x 5,4)	40 s	25 s	20 s	10 s

15 Dateigrößen (unkomprimiert)

Die Dateigrößen sind abhängig vom Speicherfolienformat und von der Bildpunktgröße. Die Dateigrößen sind ca. Angaben, die nach oben gerundet sind.

Geeignete Komprimierungsverfahren können die Dateigröße verlustfrei deutlich reduzieren.

Theor. Auflösung (LP/mm)	40	25	20	10
Bildpunktgröße (µm)	12,5	20	25	50
Size 0 (2 x 3)	9,86 MB	3,85 MB	2,46 MB	0,62 MB
Size 1 (2 x 4)	12,29 MB	4,80 MB	3,07 MB	0,77 MB
Size 2 (3 x 4)	16,27 MB	6,36 MB	4,07 MB	1,02 MB
Size 3 (2,7 x 5,4)	19,01 MB	7,43 MB	4,75 MB	1,19 MB
Size 4 (5,7 x 7,6)	55,45 MB	21,66 MB	13,86 MB	3,47 MB
Size 4C (4,8 x 5,4)	31,64 MB	12,36 MB	7,91 MB	1,98 MB
Size 5 (5,7 x 9,2)	64,00 MB	25,00 MB	16,00 MB	4,00 MB
Size R3 (2,2 x 5,4)	15,00 MB	6,00 MB	4,00 MB	1,00 MB



16 Adressen

16.1 iM3 Pty Itd Australia

Südliche Hemisphäre inklusive Asien

iM3 Pty Itd Australia 21 Chaplin Drive Lane Cove NSW 2066 Australia Fon: +61 2 9420 5766 Fax: +61 2 9420 5677 www.im3vet.com sales@im3vet.com

16.2 iM3 Dental Limited

Europa, Russland, Postsowjetische Staaten, Vereinigte Arabische Emirate, Nord-Afrika

iM3 Dental Limitd Unit 9, Block 4, City North Business Park Stamullen, Co. Meath. Ireland Fon: +353 16911277 www.im3vet.com support@im3dental.com

16.3 iM3 Inc. USA

Amerika und Kanada

iM3 Inc. USA 12414 NE 95th Street Vancouver, WA 98682 USA Fon: +1800 664 6348 Fax: +1 360 254 2940 www.im3vet.com info@im3usa.com





Hersteller / Manufacturer:

DÜRR DENTAL SE Höpfigheimer Str. 17 74321 Bietigheim-Bissingen Germany Fon: +49 7142 705-0 www.duerrdental.com info@duerrdental.com



Vertreiber/Distributor:

DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Division DÜRR MEDICAL Höpfigheimer Str. 22 74321 Bietigheim-Bissingen Germany Phone: +49 7142 99381-0 www.duerr-medical.de info@duerr-medical.de

